

DIGITÁLNA SPÍNACÍ ZÁSUVKA TS-EF1

Digitálna spínacia zásuvka slúži k časovému spínaniu domácich spotrebičov. Pokiaľ potrebujeme zapnúť alebo vypnúť spotrebič v určitom čas. rozmedzí, stačí naprogramovať zásuvku podľa nižšie uvedených pokynov a pripojiť spotrebič do digitálnej spínajúcej zásuvky.

Špecifikácie

Napätie 230 V~ 50Hz Max. zaťaženie 16 A, 3600 W
Min. nast. čas 1 min Prac. teplota -10 až +40 °C
Rozptyl +/-1min za mesiac Kapacita batérie Ni-Mh 1.2 V>100 hodín
Spínaná fáza

Úvod

- TS-EF1 má 8 nastaviteľných časových programov (ON – ZAPNUTO/OFF – VYPNUTO).
- Možnosť manuálneho alebo automatického ovládania (ON/AUTO/OFF).
- 12/24 hodinový cyklus sa mení pomocou prepínača.
- Ďalšia funkciou je možnosť nastavenia letného času.
- Ďalej je tu k dispozícii 16 kombinácií dní alebo blokov dní:

Po (MO) Po, Ut, St, Št, Pia

Ut (TU) So, Ne

St (WE) Po, Ut, St, Št, Pia, So

Št (TH) Po, St, Pia

Pia (FR) Ut, Št, So

So (SA) Po, Ut, St

Ne (SU) Št, Pia, So

Po, Ut, St, Št, Pia, So, Ne Po, St, Pia, So

Inštalácia

1. Zapojte TS-EF1 do zásuvky 230 VAC.
2. Nechajte približne 12 hodín nabíjať.
3. Po nabití vymažte všetky uložené informácie stlačením tlačítka MASTER CLEAR špicatým predmetom ako je tužka alebo pero. TS-EF1 je teraz pripravená k nastaveniu a používaniu.

Nastavenie presného času

1. Stlačte tlačítko CLOCK a držte, k tomu viacnásobným stlačením tlačítka WEEK nastavíme aktuálny deň.
2. Rovnakým spôsobom - stlačením tlačítka HOUR alebo MINUTE nastavíme hodiny a minúty presného času. Pri nastavení možno urýchliť priebeh pridržaním tlačítka.

3. Uvoľnením oboch tlačítok., CLOCK a HOUR alebo MINUTE bude deň a čas nastavený.

Pre zmazanie nesprávne zadaného údaju stačí zopakovať bod 1.

Pokiaľ sa ani potom displej nerozsvieti stlačte tlačítko MASTER CLEAR.

Nastavenie programov

1. Stlačte tlačítko TIMER a uvoľnite. Nastavíme spustenie prvého časového programu 1_ON (ZAPNUTIE).
2. Stlačte tlačítko WEEK pre výber dňa alebo bloku dní v týždni. Nastavte čas 1_ON tlačítkom HOUR a MINUTE.
3. Stlačíme tlačítko TIMER znovu - tým ukončíme nastavenie prvého čas. programu 1_OFF (VYPNUTIE) rovnakým spôsobom ako 1_ON.
4. Opätovným stlačením tlačítka TIMER možno nastaviť 8 čas. programov.
Např.: TIMER ON (zásuvka zapnutá) v 18:15 a TIMER OFF (vypnutá) v 22:15 každý deň.
a) stlačte . . . TIMER a na displeji sa objaví "1_ON"
b) stlačte . . . WEEK (deň) " MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU"
c) HOUR (hodina) 18:00 alebo 6:00 PM
d) MINUTE (minúty) 18:15 alebo 6:15 PM
e) TIMER "1_OFF"
f) opakujeme body b až d po nastavení 22:15 alebo 10:15 PM

Pomocou tlačítka, CLOCK sa možno behom nastavovania programu kedykoľvek vrátiť do bežného režimu.

TIP: Po vyskúšaní nastavených programov zaistite, aby nastavenie nebolo duálne, zvlášť pokiaľ užívate voľbu v blokoch.

Nastavenie funkcie ON/AUTO/OFF

1. Stlačte tlačítko ON/ AUTO/ OFF a vyberieme z troch režimov:
 - MANUAL ON - zásuvka je trvale zapnutá.
 - MANUAL OFF - zásuvka je trvale vypnutá.
 - AUTO - zásuvka pracuje podľa nastavených programov.
2. Po prepnutí z MANUAL na AUTO bude TS-EF1 obsahovať nastavenie z režimu MANUAL (buď zapnuté alebo vypnuté) až do ďalšieho preprogramovania.

12/24 hodinový mód

Stlačte tlačítko CLOCK a TIMER súčasne a vyberte medzi 12 a 24 hodinovým režimom.

Letný čas

1. Stlačte tlačítko CLOCK a ON/AUTO/OFF súčasne, na displeji sa zobrazí nápis " SUMMER" a čas bude ukazovať o hodinu viac.
2. Opätovným stlačením tlačítok sa čas vráti do pôvodného stavu.

Opravné tlačítko

Tlačítkom RES/RCL vymažete práve nastavenú hodnotu, nie však celú pamäť.

Tlačítko RANDOM

Je funkčné v režimu AUTO, na displeji sa zobrazí "RANDOM". Pri aktivácii tejto funkcie je spotrebič náhodne spínaný v krokoch cca 0-32 min od 18:00 do 6:00.

UPOZORNENIE

- Pokiaľ nie je displej funkčný, zapojte TS-EF1 do zásuvky 230 VAC a nechajte ju nabíjať. Za cca 2 hodiny sa displej rozsvieti a TS-EF1 je plne funkčný. Pre plné nabitie nechajte v zásuvke cca 12 hodín.
- Prístroj nepoužívajte do zásuviek, kde je istenie väčšie než 16 A. Možnosť spínania indukčných záťaží max. 2 A. Vždy skontrolujte zástrčku z prístroja, či je plne zasunutá do výstupu.
- Ak je potreba TS-EF1 očistiť, vypnite ju a čistite suchou handričkou.
- CHRAŇTE TS-EF1 PRED VODOU A NEČISTITE ROZPÚŠŤADLAMI !!
- Zapojené elektrické spotrebiče nenechávajte bez dozoru.

• Tento spotrebič nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúseností a znalostí zabraňuje v bezpečnom používaní spotrebiča, pokiaľ na ne nebude dohliadnuté alebo pokiaľ neboli inštruované ohľadne použitia spotrebiče osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Na deti by sa malo dohliadať, aby sa zaistilo, že sa nebudú so spotrebičom hrať.